

Checkliste: Worauf sollte man bei einer Badsanierung achten?



Ein Badezimmer sollte nicht nur schön, sondern auch pflegeleicht, langlebig und funktional sein – besonders mit Blick auf die Zukunft. Hier sind die wichtigsten Punkte, die du bei deiner Badsanierung beachten solltest:

1. Sicherheit & Komfort



- Rutschfeste Oberflächen: Achte darauf, dass die Duschtasse und der Boden eine gute Rutschhemmung haben.
- Altersgerechte Planung: barrierefreie Dusche mit ausreichend Platz für Rollator oder Rollstuhl.
- Genügend Bewegungsfreiraum für den Pflegefall – spätere Anpassungen sollen nur minimalen Aufwand verursachen.
- Seifenkorb & Ablagen: Leicht zu reinigen und ohne versteckte Ecken, in denen sich Schmutz sammelt.
- Ein Duschhocker ist flexibler als ein fest montierter Klappsitz oder eine gemauerte Sitzfläche

2. Duschtassen – Die richtige Wahl



- Acryl-Duschtassen sind der Standard und weit verbreitet.
- Mineralguss-Duschtassen lassen sich zuschneiden, falls Standardgrößen nicht passen, und sind meist rutschhemmend.
- Sondermaß-Duschtassen können in nahezu jeder erdenklichen Form produziert werden und sind sehr flach.
- aquanum-Duschtassen gibt es mit Hochzug – rutschfest, komplett dicht und ohne Silikonfugen.

3. Kalkfrei & pflegeleicht



- Wähle Materialien, an denen Kalk nicht haftet, wie spezielle Wandpaneele, Duschgläser und Armaturen.
- Setze auf glatte, fugenlose Oberflächen anstatt Fliesen mit Fugen, die aufwendig zu reinigen sind.

4. Heizleistung & Wohlfühlklima



- Handtuchtrockner liefern meist weniger Heizleistung als klassische Flachheizkörper – ergänzende Heizlösungen bedenken.
- Elektrische Heizlösungen wie Heizstäbe in Handtuchtrocknern oder Infrarotpaneele bieten eine flexible Wärmequelle.
- Fußbodenheizung oder eine zusätzliche Wandheizung sorgen für angenehme Wärme und mehr Komfort.

5. Keine undichten Silikonfugen



- Duschtassen mit Hochzug sind dauerhaft dicht und kommen ohne Silikon aus – kein Nachbessern, keine Schimmelbildung.
- Fugenlose Lösungen verhindern, dass sich Schmutz und Feuchtigkeit sammeln.
- Zementfugen und Silikonfugen sind nicht dauerhaft dicht und benötigen regelmäßige Pflege.

6. Langlebigkeit & Reparierbarkeit



- Hochwertige, reparierbare Oberflächen sorgen für eine lange Nutzungsdauer. Die aquanum-Duschtasse kann geschliffen, geschleut und sogar geklebt werden.
- Zeitloses Design bewahren: Wähle Materialien und Farben, die langfristig gefallen und nicht aus der Mode kommen.
- Aufputzarmaturen sind ohne großem Aufwand zu ersetzen.

7. Armaturen



- Große Fliesen oder Wandpaneele erfordern durchdachte Armaturenwahl
- Aufputzarmaturen sind einfacher zu warten und erfordern keine aufwendigen Reparaturen.
- Unterputzarmaturen sind optisch ansprechend, verursachen im Reparaturfall jedoch hohe Kosten.
- Armaturen mit einer kalkabweisenden Oberfläche reduzieren den Reinigungsaufwand erheblich.

8. Zeitloses Design



- Entscheiden Sie sich für hochwertige, moderne Lösungen, die auch in 10 Jahren noch stilvoll sind – wie die klaren Linien von aquanum.
- Zeitloses Design bewahren: Wähle Materialien und Farben, die langfristig gefallen und nicht aus der Mode kommen.
- Genügend Bewegungsfreiraum für den Pflegefall – spätere Anpassungen sollen nur minimalen Aufwand verursachen.
- Seifenkorb & Ablagen: Leicht zu reinigen und ohne versteckte Ecken, in denen sich Schmutz sammelt.
- Ein Duschhocker ist flexibler als ein fest montierter Klappsitz oder eine gemauerte Sitzfläche

9. Installationen & Wasserleitungen



- Wenn alle wasserführenden Leitungen in die Jahre gekommen sind, wird generell empfohlen sie zu ersetzen um Wasserschäden kurzfristig nach der Sanierung zu vermeiden.
- Das WC kann meist nur wenig versetzt werden, und nur mit sehr hohem Aufwand an eine andere Position gebracht werden

10. Ganzheitliche Planung & Kosten



- Achten Sie darauf, dass alle Gewerke perfekt aufeinander abgestimmt sind – von der Planung bis zur Umsetzung. So vermeiden Sie Verzögerungen, Nacharbeiten und unnötige Kosten. Mit einer professionellen Komplettlösung erhalten Sie ein stimmiges Ergebnis aus einer Hand.
- Decke nicht vergessen! Spanndecken sind pflegeleicht, schimmelresistent und fügen sich perfekt in moderne Bäder ein.
- Fliesen müssen nicht teuer entfernt werden, sie können meist überspachtelt werden, das erspart Zeit, Dreck und Kosten.
- Offene Walk-In Dusche sind nur ab 150 cm Länge sinnvoll.
- Kosten & Qualität realistisch betrachten: Ein hochwertiges Bad kostet schnell über 30.000 €, eine hochwertige Dusche mit besten Produkten auch gleich über 10.000 €.